


# Componentes de Transportadores - Gama general de producto



# Componentes para Transportadores

## Piñones

Piñón Sólido Inyectado



Piñón Bipartido Inyectado




Piñón Sólido Mecanizado



Piñón Bipartido Mecanizado



Piñón Sólido Mecanizado



Piñón Sólido Lateral



Disco de Giro



## Poleas de Retorno

Polea Sólida Inyectada



Polea Bipartida Inyectada



Polea Sólida Mecanizada




Polea Bipartida Mecanizada




## Curvas y Guías Rectas para Cadenas

Curvas Magnéticas




Curvas tipo TAB



Curvas tipo BEVEL




Curvas Multivía




Guías Rectas tipo BEVEL




Guías Rectas tipo TAB



Curvas a Pedido




Guías Rectas a Pedido




# Componentes para transportadores

## Perfiles y Guías de Deslizamiento




## Barandillas o Guías Laterales




# Componentes para Transportadores


## Perfiles y Guías para Cadenas de Rodillos



## Otros Perfiles



## Pies de Soporte y Nivelación



# Componentes para Transportadores

## Componentes de Soporte y Sujeción



























## Componentes para el Transporte























# Componentes para Transportadores

## Soportes Laterales de Barandillas y Accesorios

<b>Soporte Lateral de Barandilla</b> 	<b>Soporte Lateral de Barandilla con Tope</b> 	<b>Soporte Lateral de Barandilla</b> 	<b>Soporte Lateral de Barandilla Ajustable</b> 
<b>Soporte Lateral de Barandilla Ajustable</b> 	<b>Soporte Lateral de Ajuste Rápido</b> 	<b>Separador para Soporte Lateral</b> 	<b>Soporte para Bandeja de Goteo</b> 
<b>Soporte Lateral de Barandilla Inoxidable</b> 	<b>Soporte Lateral</b> 	<b>Cabezal Orientable</b> 	<b>Cabezal Orientable</b> 
<b>Pomo de Apriete</b> 	<b>Pomo de Apriete</b> 	<b>Espaciador para Cabezal</b> 	<b>Eje de Fijación y Tapa de Seguridad</b> 
<b>Mordaza Porta Guía</b> 	<b>Mordaza Porta Guía con Eje de Fijación</b> 	<b>Mordaza Porta Guía</b> 	<b>Mordaza Porta Guía con Eje de Fijación</b> 
<b>Mordaza Porta Guía</b> 	<b>Mordaza Porta Guía Inoxidable</b> 	<b>Mordaza Porta Guía Inoxidable</b> 	<b>Cáncamo</b> 

# Componentes para Transportadores

## Otros Componentes

<b>Mordazas en Cruz</b> 	<b>Mordazas en Cruz tipo "T"</b> 	<b>Mordaza de Sujeción para Sensores</b> 	<b>Kit de Sujeción para Sensores</b> 
<b>Manita de Ajuste Rápido</b> 	<b>Manetas</b> 	<b>Bisagras</b> 	<b>Accesorios para Manejo de Productos</b> 
<b>Accesorios para Chasis de Transportador</b> 	<b>Accesorios para Chasis de Transportador</b> 	<b>Accesorios para Chasis de Transportador</b> 	<b>Accesorios para Chasis de Transportador</b> 
<b>Guía Lateral de Rodillos Recta</b> 	<b>Guía Lateral de Rodillos (Angosta)</b> 	<b>Guía Lateral de Rodillos (Ancha)</b> 	<b>Guía Lateral de Rodillos (Doble)</b> 
<b>Guía Lateral de Rodillos Curva (Angosta)</b> 	<b>Guía Lateral de Rodillos Curva (Ancha)</b> 	<b>Módulo de Transferencia Simple</b> 	<b>Módulo de Transferencia Doble</b> 

## Soportes para Rodamientos

<b>Soporte para Rodamiento UCF</b> 	<b>Soporte para Rodamiento UCFL</b> 	<b>Soporte para Rodamiento UCFB y otros</b> 	<b>Tapas de Protección</b> 
---	--	---	---

## Contactos locales

... y 150 contactos de servicio más  
en [ammeraalbeltech.com](http://ammeraalbeltech.com)

### Alemania

T +49 4152 937-0  
info-de@ammeraalbeltech.com

### Argentina

T +54 11 4218 2906  
info-ar@ammeraalbeltech.com

### Australia

T +61 3 8780 6000  
info-au@ammeraalbeltech.com

### Austria

T +43 171728 133  
info-de@ammeraalbeltech.com

### Bélgica

T +32 2 466 03 00  
info-be@ammeraalbeltech.com

### Canadá

T +1 905 890 1311  
info-ca@ammeraalbeltech.com

### Chile

T +56 22 656 1600  
info-cl@ammeraalbeltech.com

### China

T +86 512 8287 2709  
info-cn@ammeraalbeltech.com

### Colombia

T +57 1 893 9890  
info-co@ammeraalbeltech.com

### Corea del Sur

T +82 31 448 3613-7  
info-kr@ammeraalbeltech.com

### Dinamarca

T + 45 7572 3100  
info-dk@ammeraalbeltech.com

### Eslovaquia

T +421 255648542  
info-sk@ammeraalbeltech.com

### España

T +34 937 183 054  
info-es@ammeraalbeltech.com

### Estados Unidos

T +1 847 673 6720  
info-us@ammeraalbeltech.com

### Finlandia

T +358 207 911 400  
info-fi@ammeraalbeltech.com

### Francia

T +33 3 20 90 36 00  
info-fr@ammeraalbeltech.com

### Hungría

T +36 30 311 6099  
info-hu@ammeraalbeltech.com

### India

T +91 44 265 34 244  
info-in@ammeraalbeltech.com

### Israel

T +972 4 6371485  
info-il@ammeraalbeltech.com

### Italia

T +39 051 660 60 06  
info-it@ammeraalbeltech.com

### Japón

T +81 52 433 7400  
info-jp@ammeraalbeltech.com

### Luxemburgo

T +352 26 48 38 56  
info-lu@ammeraalbeltech.com

### Malasia

T +60 3 806 188 49  
info-my@ammeraalbeltech.com

### México

T +52 55 5341 8131  
info-mx@ammeraalbeltech.com

### Países Bajos

T +31 72 57 51212  
info-nl@ammeraalbeltech.com

### Perú

T +51 1 713 0069  
info-pe@ammeraalbeltech.com

### Polonia

T +48 32 44 77 179  
info-pl@ammeraalbeltech.com

### Portugal

T +351 22 947 94 40  
info-pt@ammeraalbeltech.com

### Reino Unido

T +44 1992 500550  
info-uk@ammeraalbeltech.com

### República Checa

T +420 567 117 211  
info-cz@ammeraalbeltech.com

### Singapur

T +65 62739767  
info-sg@ammeraalbeltech.com

### Suecia

T +46 (0) 10 130 96 00  
info-se@ammeraalbeltech.com

### Suiza

T +41 55 225 35 35  
info-ch@ammeraalbeltech.com

### Tailandia

T +66 2 902 2604-13  
info-th@ammeraalbeltech.com


### Turquía

T +90 232 877 0700  
info-tr@ammeraalbeltech.com

### Vietnam

T +84 8 376 562 05  
info-vn@ammeraalbeltech.com

**Asesoramiento experto, soluciones  
de calidad y servicio local para  
todas sus necesidades en bandas  
de transporte o de proceso**



### Información General de Contacto:

**Ammeraal Beltech**  
P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
info@ammeraalbeltech.com

[ammega.com](http://ammega.com)